

CATHAROMETRE PORTATIF

- ◆ **Système autonome de mesure d'hélium**
- ◆ **Affichage numérique pour l'échelle 0-100%.**
- ◆ **Affichage par bargraph pour l'échelle 0-10%.**
- ◆ **Conversion ppm / %**
- ◆ **Autocontrôle et auto zéro à la mise sous tension**
- ◆ **Affichage de présence d'hélium par LED.**
- ◆ **Pompe intégrée avec filtre de protection**
- ◆ **Affichage des défauts capteurs et pompe**
- ◆ **Autonomie 4 heures en mode continu**
- ◆ **Autonomie 10 heures en mode veille**
- ◆ **Option valise de transport étanche IP66**
- ◆ **Chargeur fourni**
- ◆ **Mode veille**
- ◆ **Démarrage de la pompe par action sur la gâchette**
- ◆ **Adaptateur de précision pour recherche fuite**
- ◆ **A la demande l'affichage peut être indiqué en ppm**



Fonctionnalités

- ◆ Mesure en %volume ou ppm (à la demande)
- ◆ Mesure dans espaces confinés
- ◆ Double échelle
- ◆ Deux modes d'affichage
- ◆ Non compatible avec Gaz H2S
- ◆ Non compatible avec Polymères
- ◆ Seuil d'alarme pré-réglé (option)

Avantages

- ◆ Système autonome
- ◆ Robuste
- ◆ Faibles dérives
- ◆ Basse consommation
- ◆ Réglages accessibles
- ◆ Faible temps de réponse
- ◆ Saturation cellule Non destructive

CARACTERISTIQUES

Electriques

Tension d'alimentation chargeur	95 à 240 volts
Batteries	MIMH 7.2 volts
Réglage du Zéro	Auto zéro
Réglage du Gain	Interne par potentiomètre
Influence de l'alimentation	Néant
Température de fonctionnement	5 à + 45 °C
Température de stockage	-10°C à + 60°C
Echelle de mesure	0 à 100% et 0 à 10% volume
Précision	2% de l'échelle
Vibration	2, 7 G maxi
Etanchéité (Boitier)	IP 55

Mécanique

Dimensions hors tout	230 mm x 200 mm x 95 mm
Masse	1 Kg

Raccordement chargeur

Electrique	Prise Européenne
Sortie	Prise Jack



Version standard



Option valise Pelicase



Accessoires

- Cabochon perforé
- Aiguille 3 x 110 mm
- Tube souple 3 x 150 mm

Nos coordonnées

ASCO INSTRUMENTS

2 place des 10 Toises

78 117 Châteaufort

Tel : 01 39 56 76 40

Fax : 01 39 56 76 49

www.asco-instruments.fr
contact@asco-instruments.com