

VAR/MICROVAR /JAZZ

Période	Etalonnage	Cellule CO	Cellule O2	Lampe PID	Etalonnage H2O	Etalonnage Poussière
1er semestre	X					
2ème semestre	X		X	Remplacement si > 6000 h ou HS		X
3ème semestre	X			Remplacement si > 6000 h ou HS		
4ème semestre	X	X	X	Remplacement si > 6000 h ou HS	X	X

HORA 130

Le plan de maintenance de la HORA 130 est annuel pour une utilisation de l' analyseur utilisé avec de l'air propre et sec Toutefois il se peut qu'il soit nécessaire de procéder à un étalonnage semestriel ainsi qu'au nettoyage des cellules de mesure tous les 6 mois si la qualité de l'air n'est pas correcte

Période	Etalonnage	Cellule CO	Cellule O2	Lampe PID	Etalonnage H2O
1er semestre	*				
2ème semestre	X		X	Remplacement si > 6000 h ou HS	
3ème semestre	*			Remplacement si > 6000 h ou HS	
4ème semestre	X	X	X	Remplacement si > 6000 h ou HS	X

* Recommandé